



**ПОДМОСТИ РАЗБОРНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ**

MEGAL ПРА – 600

П А С П О Р Т



Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Подмости разборные алюминиевые MEGAL ПРА-600 (далее по тексту ПОДМОСТИ разборные алюминиевые) предназначены для размещения рабочих и материалов в зоне проведения работ на высоте до 3,0 метров. ПОДМОСТИ разборные алюминиевые разработаны и изготовлены в соответствии с основными требованиями ГОСТ 24258-88.

ПОДМОСТИ разборные алюминиевые могут эксплуатироваться в диапазоне температур от -30°C до +40°C.

Модульная конструкция ПОДМОСТЕЙ позволяет варьировать высоту рабочей площадки с шагом 0.27 метра.

Стандартные конструкционные элементы подмостей компактны при транспортировке и хранении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРА-600

Высота рабочей площадки	1.0 м.
Высота рабочей зоны	3.0 м.
<i>Рабочая площадка 0,6м*1,2 м (габаритные размеры)</i>	
<i>Подмости ПРА-600 0.7м *1,2м (габаритные размеры)</i>	
Нагрузка на рабочую площадку	200 кгс./м ²
Масса	18 кг.

Для изготовления подмостей разборных алюминиевых используются:

- Различный алюминиевый профиль сплавов АД31Т1, АМг,
- Влагостойкая фанера с нескользящим покрытием

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Рама вертикальная 1,0 м – 2 шт.;
Площадка рабочая – 1 шт.;
Перила ограждения – 2 шт.;
Паспорт – 1 шт.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

К работе на ПОДМОСТЯХ допускаются лица, прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности и ознакомленные с отраслевыми и должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесами, помостами, подмостями и т.д., а также ознакомленные с конструкцией ПОДМОСТЕЙ.

5. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Перед началом эксплуатации ПОДМОСТИ, должны быть визуально проверены на наличие всех комплектующих на отсутствие деформаций, трещин.

Необходимо регулярно проводить визуальный осмотр ПОДМОСТЕЙ с целью выявления неисправностей.

Подмости разборные алюминиевые должны эксплуатироваться в соответствии с настоящим паспортом и требованиями, указанными в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование ПОДМОСТЕЙ допускается любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки груза на соответствующих транспортных средствах с предохранением их от механических воздействий.

При погрузочно-разгрузочных работах нельзя подвергать составные части подмостей ударным нагрузкам во избежание их повреждения и деформации.

Подмости могут храниться в не отапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищённых от атмосферных осадков.

Перед отправкой ПОДМОСТЕЙ на хранение (складирование), их необходимо полностью очистить от загрязнений.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

На все комплектующие изготовленные ООО «Мегал» срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Изготовитель гарантирует соответствие ПОДМОСТЕЙ требованиям технических условий и стандартов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использование комплектующих, имеющих механические повреждения и деформацию; превышать допустимую нагрузку на изделие; эксплуатировать подмости на наклонных и неустойчивых поверхностях.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Штамп ОТК изготовителя

Дата изготовления