

Лестница универсальная
алюминиевая трехсекционная марки SevenBerg

Паспорт



Лестницы универсальные алюминиевые трехсекционные марки SevenBerg (в дальнейшем АТЛ-3) применяются при строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных работах на высоте.

1. Основные характеристики и свойства лестницы

Обозначение	Лестница универсальная алюминиевая SevenBerg								
	920307	920308	920309	920310	920311	920312	920313	920314	920315
Код изделия	920307	920308	920309	920310	920311	920312	920313	920314	920315
Количество секций	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Количество ступеней	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Длина 1-й секции, м	2,0	2,3	2,6	2,85	3,15	3,4	3,7	3,95	4,25
Длина с одной выдвинутой секцией, м	3,1	3,65	4,2	4,7	5,0	5,6	6,1	6,45	7,1
Длина раздвинутой лестницы, м	4,0	5,1	5,95	6,5	7,0	7,9	8,7	9,3	9,85
Вес, кг	10,5	11,9	13,3	15,5	17,7	20,2	22,8	25,3	28

АТЛ-3 снабжена устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания ее при работе (с упорами комбинированными из двойного материала: жесткий пластиковый держатель и нескользящая основа из гибкой резины).

Технология крепления направляющих имеет оптимизированную форму, надежную фиксацию. Технология фиксации направляющих позволяет использовать АТЛ-3 в маршевых лестницах без перестановки нижней секции.

Профиль ступеней с рифленой поверхностью обеспечивает защиту от скольжения. Центр тяжести тела постоянно обращен в сторону лестницы.

Профиль стойки АТЛ-3 обеспечивает надежный захват при подъеме и спуске.

АТЛ-3 оснащена предохранителем, который защищает ее от нежелательного самосложения.

2. Правила эксплуатации и техника безопасности при работе с лестницей.

2.1. Правила эксплуатации:

- Устанавливать и закреплять лестницу на монтируемые конструкции следует до их подъема.
- До начала работы должна быть обеспечена устойчивость лестницы, при этом необходимо убедиться путем визуального осмотра в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута, убедиться, нет ли повреждений, деформаций элементов и фиксаторов АТЛ-3.
- Перед началом работ также следует убедиться, что все фиксаторы надежно закреплены и закреплено приспособление, не позволяющее АТЛ-3 самопроизвольно раздвигаться во время работы.
- Наклон АТЛ-3 должен быть не более 25-35 градусов к вертикальной опоре.
- При работе с АТЛ-3 на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к АТЛ-3 при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.
- При работе с АТЛ-3 в местах с оживленным движением транспортных средств или людей, для предупреждения случайных толчков независимо от наличия на концах АТЛ-3 наконечников место ее установки следует ограждать.

2.2 . Запрещено:

- Находиться на ступенях АТЛ-3 более чем одному человеку.
 - Поднимать и опускать груз по АТЛ-3 и оставлять на ней инструмент.
 - Работать около и под вращающимися механизмами, работающими машинами и т.п.
 - Работать на АТЛ-3 при выполнении газосварочных и электросварочных работ.
 - Работать с АТЛ-3 с использованием электрического и пневматического инструмента, строительного-монтажных пистолетов.
 - Подвергать АТЛ-3 механическим воздействиям во избежание ее повреждения.
- А также, следует руководствоваться СНиП НИ-4-80

3. Гарантийные обязательства.

На всю конструкцию лестниц устанавливается гарантия производителя 1 год, кроме изнашивающихся запасных частей (неметаллических деталей).

При условии несоблюдения Покупателем техники безопасности и правил эксплуатации АТЛ-3, Поставщик в праве отказать в гарантийном обслуживании.

Быстро изнашивающиеся детали: каблук опорный, каблук опоры.

4. Свидетельство о приемке

(наименование изделия заводской номер изделия)

соответствует стандарту _____
(техническим условиям)
и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Дата выпуска _____

М. П.

Дата продажи и начало гарантийного срока _____

М.П.

Реквизиты продавца: