


## Схема сборки ВС-1,0

Общий вид.




| Поз                        | Наименование                      | Кол | Примечание |
|----------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| <i>Сборочные единицы</i>   |                                   |     |            |
| 1                          | Рабочая площадка                  | 1   |            |
| 2                          | Лестница                          | 1   |            |
| 3                          | Рама                              | 1   |            |
| 4                          | Траверса                          | 1   |            |
| 5                          | Ограждение /I                     | 1   |            |
| 6                          | Передняя стенка                   | 1   |            |
| 7                          | Перила                            | 2   |            |
| 8                          | Ограждение II                     | 1   |            |
| <i>Детали</i>              |                                   |     |            |
| 9                          | Накладка 90                       | 4   |            |
| 10                         | Накладка 60                       | 4   |            |
| 11                         | Стяжка Г                          | 2   |            |
| 12                         | Стяжка Д                          | 2   |            |
| 13                         | Бортовое ограждение               | 1   |            |
| 14                         | Заглушка                          | 4   |            |
| <i>Стандартные изделия</i> |                                   |     |            |
| 15                         | Гайка самоконтрящаяся М10 DIN 985 | 2   |            |
| 16                         | Гайка самоконтрящаяся М8 DIN 985  | 48  |            |
| 17                         | Шайба В10 Din137                  | 16  |            |
| 18                         | Винт М5х12 DIN7500 С              | 8   |            |
| 19                         | Головка медельная М8              | 16  |            |
| 20                         | Болт закладной М8х20              | 56  |            |
| 21                         | Болт закладной М8х30              | 8   |            |
| 22                         | Болт М10х75-8.8 DIN933            | 2   |            |
| 23                         | Шайба широкая А6 DIN9021          | 4   |            |
| 24                         | Болт М6х20-8.8 DIN933             | 2   |            |
| 25                         | Болт М6х45-8.8 DIN931             | 4   |            |
| 26                         | Шайба Зубчатая А8 DIN6798         | 4   |            |
| 27                         | Болт М8х20-8.8 DIN933             | 4   |            |
| 28                         | Саморез по металлу 4х18           | 2   |            |
| 29                         | Шайба А6 Din125                   | 2   |            |
| 30                         | Шайба А8 Din125                   | 48  |            |
| 31                         | Шайба А10 Din125                  | 4   |            |

поз.17 может заменяться на (Шайбу А10 DIN 125)

**Внимание:** необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов. Самостоятельная сборка приведет к тому, что Вам придется вышку разбирать и собирать заново!

## Схема сборки ВС-1,0

### Сборка рабочей площадки (поз№1).



Закладные болты поз. 20, которые находятся внутри рабочей площадки (16шт) - установлены на заводе.


1. Вам необходимо установить закладные болты глядя на картинку. Обратите внимание на длинный закладной болт, это для ограждения, строго по картинке! С другой стороны установить – зеркально.

2. Установить заглушку, для завинчивания винта (поз№14). Вам потребуется специальная насадка на шуруповёрт или отвертку – **бита PZ2**. В комплект не входит.

**Внимание:** необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов.  
**Все болты закладные установлены попарно!**

## Схема сборки ВС-1,0

Сборка рабочей площадки (поз№1) с лестницей (поз№2).




3. Вам необходимо установить в соответствующие пазы профиля закладные болты, глядя на картинку. Обратите внимание на длинные закладные болты, это для ограждения и перил, строго по картинке! Соблюдайте последовательность.

4. Сборочные единицы свести вплотную, взять «Накладки 60» (поз№10), соответствующие метизы и перемещая по пазам закладные болты, соединить все между собой. Гайки наживить, сильно не затягивать.

**Внимание:** необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов.  
**ТОЛЬКО ДЛИННЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ БОЛТЫ** установлены попарно!

## Схема сборки ВС-1,0

Сборка рабочей площадки (поз№1) с рамой (поз№3).




5. Вам необходимо установить в соответствующие пазы профиля рамы (поз№3) закладные болты, глядя на картинку. Обратите внимание все закладные болты - короткие! Соблюдайте последовательность

6. Сборочные единицы свести вплотную, взять «Накладки 90» (поз№9), соответствующие метизы и перемещая по пазам закладные болты, соединить все между собой. Гайки наживить, сильно не затягивать.

**Внимание:** необходимо строго соблюдать последовательность сборки, особенно это касается закладных болтов.  
**ВСЕ ЗАКЛАДНЫЕ БОЛТЫ - короткие!**

## Схема сборки ВС-1,0

### Установка стяжек (поз№11,12)



7. Вам необходимо взять самую длинную **«СТЯЖКУ Г» (поз№11)**, необходимые метизы и глядя на картинку, приблизительно выбрав место установки, подвести туда оба закладных болта

8. Наживить «головки мебельные М8» через шайбы с обоих концов стяжки и выровняв стяжку параллельно рабочей площадке – обтянуть специальным шестигранным ключом (входит в комплектацию).

9. Теперь необходимо взять **«СТЯЖКУ Д» (поз№12)**, те же метизы и глядя на картинку, приблизительно выбрать место установки. Подвести туда закладной болт М8Х20. Приложить стяжку к раме и в то место, куда она перейдет (см. **УЗЕЛ В** на общем виде), подвести *оставшийся* на раме закладной болт М8Х20.


10. Надеть стяжку на закладные болты, наживить через шайбы «головки мебельные М8», выровнять и обтянуть.

11. Аналогично сделать на второй стороне.

**Внимание:** необходимо строго соблюдать последовательность сборки.

## Схема сборки ВС-1,0

### Установка ОГРАЖДЕНИЙ П и Л (поз№5,8) и передней стенки (поз№6)




12. Вам необходимо взять «**ОГРАЖДЕНИЕ Л**» (поз№5), необходимые метизы и глядя на картинку, *наживить* «головки мебельные М8» через шайбы В10 п. 17 на длинные закладные болты.

13. Аналогично собрать «**ОГРАЖДЕНИЕ П**» (поз№8).

14. Теперь Вам необходимо взять «переднюю» стенку (поз№6) и с помощью Болта М6Х45 через шайбу и отверстия в ОГРАЖДЕНИЯХ вернуть болт в гайку-заклепку. (см. **УЗЕЛ Г** на общем виде).

15. Взять БОРТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (поз№13) и установить на ОГРАЖДЕНИЯ, (см. выноску или **УЗЕЛ Д** на общем виде).


16. Обтянуть все метизы.



**Примечание:** ограждения можно собирать в любой последовательности.

## Схема сборки ВС-1,0

### Установка ПЕРИЛ (поз№7)



17. Вам необходимо взять любые из «ПЕРИЛ» (поз№7) и завести перила вперед до упора в ограждение и устранить зазоры (рисунок слева).

18. Подвести нижнюю часть перил к резьбовым заклепкам и закрутить болты **М8х20** в гайки заклепки, предварительно поставив **Шайбы зубчатые А8**, как показано на рисунке справа.


19. Зафиксировать перила с помощью **Самореза по металлу 4х18**, как показано на рисунке снизу.

20. Аналогично сделать на второй стороне.

**Внимание:** устраните зазоры п.17, а то при эксплуатации будет прищемлять руки!

## Схема сборки ВС-1,0

### Установка траверсы (поз№4)



21. С помощью грузового оборудования или дополнительной рабочей силы осторожно поднять вышку-стремянку в вертикальное положение.
22. Приподнять вышку и завести траверсу в унвилку рамы.
23. Совместить отверстия и закрепить все метизами (см. рисунок).
24. ГОТОВО

**Внимание:** в процессе эксплуатации не забывайте контролировать целостность элементов и надежность их крепления!